



La balance commerciale Swift fourni offre un pesage et un calcul de prix simples et rapides, ce qui la rend idéale pour l'usage dans les magasins où le prix est basé sur le poids. Adaptée à un usage dans diverses régions, la Swift a la possibilité de fournir plusieurs devises et de sortir les données dans différentes langues. La Swift enregistre efficacement jusqu'à 161 prix pour un rappel rapide en quelques frappes. Un excellent choix pour la restauration ou l'usage en deli, la Swift affiche le poids, le poids unitaire et le poids total sur l'écran LCD rétroéclairé. L'écran arrière peut être installé sur une colonne ou à l'arrière de la balance, ce qui permet aux clients de voir et de vérifier la quantité et les prix simultanément.

Un fonctionnement performant et simple pour le pesage commercial et le calcul de prix



Caractéristiques

- Homologué pour les applications lorsque le prix est déterminé par le poids
- L'écran LCD rétroéclairé indique le poids, le prix unitaire et le prix total pour fournir les informations clés simultanément
- Écran arrière monté sur une colonne ou à l'arrière de la balance, permettant aux clients de consulter les données essentielles.
- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Interface USB optionnelle simplifie la communication des données
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Les canaux d'égouttement permettent de détourner les déversements des composants internes de la balance
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Fonction auto-clear
- Product Look Up (PLU) emplacements des mémoires pour sauvegarder une gamme d'articles pour un rappel quand nécessaire
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Disponible en plusieurs unités monétaires
- La fonction de mise hors tension automatique préserve l'autonomie de la batterie

Applications

- Pesage
- Calcul de prix

À Propos d'Adam:

Depuis plus de 50 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Détails du Produit

Modèle	SWZ 3D	SWZ 6D	SWZ 15D	SWZ 30D	SWZ 3DP	SWZ 6DP	SWZ 15DP	SWZ 30DP
Capacité	1.5kg / 3kg	3kg / 6kg	6kg / 15kg	15kg / 30kg	1.5kg / 3kg	3kg / 6kg	6kg / 15kg	15kg / 30kg
Précision	0.5g / 1g	1g / 2g	2g / 5g	5g / 10g	0.5g / 1g	1g / 2g	2g / 5g	5g / 10g
Reproductibilité (S.D.)	1g / 2g	2g / 4g	4g / 10g	10g / 20g	1g / 2g	2g / 4g	4g / 10g	10g / 20g
Linéarité (+/-)	1.5g / 3g	3g / 6g	6g / 15g	15g / 30g	1.5g / 3g	3g / 6g	6g / 15g	15g / 30g
Taille du Plateau	300 x 210mm							
Unités de Pesage	g, kg							
PLUs	161							
Interface	RS-232, USB en Option							
Calibrage	Externa							
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 15mm de haut							
Alimentation	Adaptateur 12VDC 800mA / Batterie Interne Rechargeable							
Température d'Utilisation	-10° à 40°C							
Boîtier	ABS plastique avec plaque en acier inoxydable							
Dimensions Totale	315 x 355 x 120mm				326 x 355 x 535mm			
Poids Net	4kg				4.5kg			
Comité d'Approbation	Type CE							

Accessoires

Numéro d'article ...Description

3074010267Cable USB
 302013912Valise de transport avec verrou
 3022013911.....Coque en plastique
 1120015779.....Imprimante Thermique ATP2
 3014011014.....Cable RS-232
 303149759.....Récipient grand (installé à la balance)
 303149760.....Récipient petit (installé à la balance)
 600002028.....Logiciel Adam DU
 700660290Certificat d'Étalonnage
 2020013915Option USB

Accessoires Principaux



Programme de Collecte de Données AdamDU

Adam DU peut rapidement collecter des informations provenant d'un maximum de huit balances Adam simultanément, via des connections RS-232 ou USB. Une interface facile à utiliser avec une fenêtre de commande principale permet aux utilisateurs de visualiser et de gérer les sessions d'acquisition de données.



Imprimante Thermique ATP2

Des fonctionnalités faciles à utiliser combinées à une configuration rapide constituent une imprimante thermique véritablement polyvalente. Une touche d'alimentation à bouton-poussoir unique et trois indicateurs LED faciles à lire simplifient l'opération.