



Su construcción de plástico ABS y plato de acero inoxidable, hace que la báscula Swift sea fácil de limpiar, ofreciendo una solución de pesaje ideal para el comercio minorista. Con la capacidad de cálculo de precios, la báscula Swift puede mostrar los datos en diferentes idiomas. Ideal para charcuterías y banquetes, la serie Swift dispone de una pantalla LCD retroiluminada que facilita la visualización del peso, el precio unitario y el total. Los clientes pueden ver y verificar los totales en la parte trasera de la báscula o, opcionalmente, en una pantalla trasera montada en su pilar. Los canales de goteo diseñados especialmente bajo el plato de pesaje ayudan a desviar los derrames. Para un servicio al cliente eficaz, la serie Swift puede almacenar hasta 161 de los productos más populares y recuperarlos con sólo pulsar algunas teclas. Su interfaz RS-232 o USB opcional ofrecen conexión a ordenadores e impresoras, permitiendo una rápida transmisión de datos. Su batería recargable y la función de apagado automático hacen de esta báscula sea una excelente opción para los puestos de mercado.

***Sencilla y elegante para el cálculo de precios en un entorno minorista***



## Características

- Modelos aprobados para aplicaciones que determinan el precio en base a su peso
- LCD retroiluminado indica el peso, precio unitario y precio total, para proporcionar toda la información de forma simultánea
- Pantalla trasera montada en un pilar o en la parte posterior de la balanza permite que clientes vean los datos
- Patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Interfaz USB opcional simplifica la comunicación de datos
- Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
- Canales de goteo ayudan a desviar derrames de los componentes internos de la balanza
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Función auto-clear
- Búsqueda de posiciones de memoria del producto (PLU) para almacenar una variedad de artículos para la recuperación según necesario
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Disponible en varias monedas
- La función de apagado automático conserva la vida útil de la batería

## Aplicaciones

- Pesaje
- Cálculo de precios

### **Sobre ADAM:**

Con más de 50 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

## Detalles del Producto

Modelo	SWZ 3D	SWZ 6D	SWZ 15D	SWZ 30D	SWZ 3DP	SWZ 6DP	SWZ 15DP	SWZ 30DP
Capacidad	1.5kg / 3kg	3kg / 6kg	6kg / 15kg	15kg / 30kg	1.5kg / 3kg	3kg / 6kg	6kg / 15kg	15kg / 30kg
Legibilidad	0.5g / 1g	1g / 2g	2g / 5g	5g / 10g	0.5g / 1g	1g / 2g	2g / 5g	5g / 10g
Repetibilidad (S.D.)	1g / 2g	2g / 4g	4g / 10g	10g / 20g	1g / 2g	2g / 4g	4g / 10g	10g / 20g
Linealidad (+/-)	1.5g / 3g	3g / 6g	6g / 15g	15g / 30g	1.5g / 3g	3g / 6g	6g / 15g	15g / 30g
Tamaño del Plato	300 x 210mm							
Unidades de Medida	g, kg							
PLUs	161							
Interfaz	RS-232, USB Opcional							
Calibración	Externa							
Pantalla	LCD retroiluminada con dígitos de 15mm de altura							
Alimentación de corriente	Adaptador 12VDC 800mA / Batería interna recargable							
Temperatura de Operación	-10° a 40°C							
Carcasa	Plástico ABS con plato de acero inoxidable							
Dimensiones Totales	315 x 355 x 120mm				326 x 355 x 535mm			
Peso Neto	4kg				4.5kg			
Junta de Aprobación	Tipo CE							

## Accesorios

### Número de artículo...Descripción

3074010267	Cable USB
302013912	Estuche rígido con cerradura
3022013911	Cubierta en uso
1120015779	Impresora Térmica ATP2
3014011014	Cable RS-232
303149759	Cucharo largo (completa con ajuste a escala)
303149760	Cucharo pequeño (completa con ajuste a escala)
600002028	Software AdamDU
700660290	Certificado de Calibración
2020013915	Opción USB

## Accesorios Principales



### Programa de Recopilación de Datos de AdamDU

Adam DU puede recopilar rápidamente información de hasta ocho básculas Adam simultáneamente, a través de conexiones RS-232 o USB. Una interfaz fácil de usar con una ventana de comando principal permite a los usuarios ver y administrar sesiones de adquisición de datos.



### Impresora Térmica ATP2

Las funciones fáciles de usar combinadas con una configuración rápida crean una impresora térmica verdaderamente versátil. Una tecla de encendido con un solo botón y tres indicadores LED fáciles de leer simplifican la operación.